

Instrukcja obsługi pilota

1. Resetowanie pozycji stołu

W przypadku wyświetlenia kodu błędu „E10, E20 lub E60” lub w trybie normalnym należy przytrzymać przycisk „” przez 3 sekundy i zwolnić go, gdy pojawi się komunikat „ ”. Stół opuści się do najniższej pozycji, a następnie automatycznie nieco się podniesie. Resetowanie zostało zakończone, a na wyświetlaczu pojawi się najniższa wysokość stołu.

2. Zmiana wysokości stołu

Po naciśnięciu przycisku „” stół podniesie się do góry. Po naciśnięciu przycisku „” opuści się w dół.

3. Zapisywanie i ustawianie pozycji

- A. Naciśnij krótko przycisk „”, a interfejs wysokości zacznie migać. Następnie naciśnij przycisk „”, a wyświetli się „1”. Aby zapisać aktualną wysokość w pozycji pamięci 1, zwolnij przycisk.
- B. Procedura zapamiętywania pozycji 2, 3, 4 jest taka sama jak dla pozycji 1.
- C. Jeśli w ciągu 6 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk numeryczny, interfejs wysokości przestanie migać i tryb zapamiętywania pozycji zostanie zakończony.
- D. Aby ustawić odpowiednią wysokość, naciśnij odpowiedni przycisk (, , , ), a stół automatycznie ustawi się w żądanej pozycji.

4. Ustawianie trybu

- A. Naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się „S--” i będzie migać.
- B. Zwolnij przyciski  naciśnij go ponownie, aby przejść do trybu ustawień. Wyświetli się nazwa funkcji.

Lista funkcji:

- Jednostka wysokości wyświetlana na ekranie: Jednostka ();
- Jasność wyświetlacza: Jasność ();
- Sygnał dźwiękowy przy włączaniu/wyłączaniu: sygnał dźwiękowy ();
- Czułość ochrony przed kolizją: Czułość kolizji ();
- Ustawienie limitu wysokości użytkownika: Ustawienie wysokości ();
- Numer seryjny produktu: Numer seryjny ();
- Ustawienia trybu demonstracyjnego: Demo ()

Funkcje poszczególnych przycisków w trybie ustawień:

-  Przycisk Wstecz (powrót do poprzedniego menu)
 -  Przełączanie w menu
 -  Przycisk Enter (przejdzie do następnego menu lub potwierdzenie bieżącej operacji)
- Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk numeryczny, tryb ustawień zostanie zakończony.

Interfejs menu głównego	Interfejs podmenu	Opis	
Un Jednostka	SI Jednostki metryczne (SI)	Po wprowadzeniu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiona jednostka wysokości. Użyj przycisków „▲” lub „▼”, aby wybrać jednostkę wysokości, a następnie naciśnij przycisk „S”, aby potwierdzić i zapisać ustawienia. Tryb zostanie automatycznie zakończony po 2 sekundach.	
	I n Kciuk		
br Jas	L Niski	Po wejściu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiona intensywność jasności wyświetlacza. Użyj przycisków ▲ lub ▼, aby wybrać poziom jasności, a następnie naciśnij przycisk S, aby potwierdzić i zapisać ustawienia. Po 2 sekundach system automatycznie powróci do trybu normalnego.	
	n Normalny		
	H Wysoki		
bEE Sygnał dźwiękowy	OFF Wyłączone	Po wejściu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiony stan sygnału dźwiękowego. Użyj ▲ lub ▼ aby wybrać warunek sygnału dźwiękowego, a następnie naciśnij, aby S potwierdzić i zapisać ustawienia. Po 2 sekundach system automatycznie powróci do trybu normalnego.	
	On Włączone		
CF Czułość kolizji	OFF Wyłączona	Po wejściu na wyświetlacz pojawi się ostatnio ustawiona czułość na zderzenie. Użyj ▲ lub ▼, aby wybrać poziom czułości, a następnie naciśnij S, aby potwierdzić i zapisać ustawienie. Po 2 sekundach system automatycznie powróci do trybu normalnego.	
	L Niska		
	n Normalny		
	H Wysoka		
SH Ustawienie wysokości	Pierwotne ①②	Po wejściu użyj ▲ lub ▼, aby wybrać wysokość, a następnie naciśnij S, aby potwierdzić i przejść do odpowiedniego ustawienia.	Po wejściu na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiona wysokość pierwotna. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ dostosuj ustawienia, a następnie naciśnij przycisk S, aby potwierdzić i zapisać.
	L Niska ①③		Po wprowadzeniu danych na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiony najniższy limit wysokości. Użyj ▼ lub ▲, aby dostosować ustawienie, a następnie naciśnij S, aby potwierdzić i zapisać.
	H Wysoka ①③		Po wprowadzeniu danych na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiony limit maksymalnej wysokości. Użyj ▼ lub ▲, aby dostosować ustawienie, a następnie naciśnij S, aby je potwierdzić i zapisać.
SN Numer seryjny		Po wprowadzeniu interfejs wyświetla na przemian przez 20 sekund numer identyfikacyjny i datę produkcji.	
dE Demo Wyświetla PB_ (Hasło) Wprowadź hasło, aby kontynuować obsługę. (Hasło: 11111)	OFF wyt	Po wprowadzeniu hasła na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiony tryb demo. Za pomocą przycisków „▲” lub „▼” „wybierz tryb demo i naciśnij przycisk „S” aby potwierdzić i zapisać. System przełączy się na interfejs wyświetlania wysokości lub interfejs trybu demo. W trybie demonstracyjnym naciśnij przycisk ▲ aby uruchomić, i przycisk ▼ aby zatrzymać.	
	SI 2 minuty włączone, 18 minut wyłączone		
	S2 4 minuty/cykl		
	S3 6 min/cykl		
	S4 10 min/cykl		

Uwagi:

- ① Interwał regulacji wysokości wynosi 1 cm lub 0,5 cala.
- ② Pierwotna wysokość odnosi się do pozycji po zresetowaniu i można ją ustawić w zakresie od -20 cm do +20 cm (lub od -8 cali do +8 cali).
- ③ Najwyższa wartość musi być o 20 cm lub 8 cali większa od najniższej wartości.

5. Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

A. Zabezpieczenie przed zablokowaniem: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E02”, uruchomi się sygnał dźwiękowy w przypadku wibracji stołu, uderzenia lub przechylenia stołu. Ostrzeżenie zostanie automatycznie wyłączone po powrocie stołu do normalnej pozycji lub można je wyłączyć podczas powrotu, naciskając dowolny przycisk.

Przed ponownym uruchomieniem stołu upewnij się, że nie będzie on pracował w warunkach silnych wibracji, przeszkód lub przechylenia.

B. Zabezpieczenie przed przegrzaniem: gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Hot”, może to oznaczać, że po dłuższym użytkowaniu uruchomił się mechanizm zabezpieczający. Aby ponownie użyć stołu, należy pozostawić go w stanie bezczynności przez co najmniej 18 minut.

C. Zabezpieczenie przed awarią silnika: jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E10”, sprawdź i upewnij się, że połączenie między silnikiem a sterownikiem jest prawidłowe. Następnie wyłącz i włącz ponownie stół lub naciśnij przycisk resetowania, aby usunąć błąd.

D. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: jeśli podczas podnoszenia wysokości stołu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E20”, należy usunąć niektóre przedmioty z blatu stołu. Jeśli przeciążenie wystąpi podczas opuszczania wysokości stołu, należy wyłączyć i ponownie włączyć stół lub naciśnij przycisk resetowania, aby usunąć błąd.

E. Ochrona przed spadkiem napięcia: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E31”, stół wyświetli ostrzeżenie, że napięcie zasilania jest niższe od wymaganej wartości. Błąd można usunąć, wyłączając i ponownie włączając stół. Gdy napięcie osiągnie wymaganą wartość, błąd zostanie automatycznie usunięty.

F. Ochrona przed przepięciem: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E32”, oznacza to, że napięcie zasilania przekroczyło wartość maksymalną. W takim przypadku należy wyłączyć i ponownie włączyć stół, aby skasować błąd. Gdy napięcie spadnie do wymaganej wartości, błąd zostanie automatycznie skasowany.

G. Ochrona przed niesynchronizowaną pracą ^① : Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „E60”, sprawdź, czy silniki poszczególnych kanałów są identyczne i czy są prawidłowo podłączone do sterownika. Następnie naciśnij przycisk resetowania, aby usunąć błąd.

Uwaga:

① Ochrona przed niesynchronizowaną pracą jest dostępna tylko w przypadku stołów z wieloma silnikami.

Importer:
Liftor s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Pilsen
www.liftor.pl