
POLSKI



Liftor

Narożne biurko z regulacją wysokości Liftor TRIO

Instrukcja montażu

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapoznać się ze wszystkimi zawartymi w niej wskazówkami. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić w przyszłości. W przypadku przekazania lub sprzedaży produktu osobie trzeciej należy przekazać wraz z produktem również niniejszą instrukcję obsługi.

1. Produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i zrozumiały związane z tym zagrożenia.
2. Dzieciom nie wolno bawić się produktem.
3. Czyszczenia ani konserwacji wykonywanej przez użytkownika nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.
4. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Zabrania się używania produktu z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką, z uszkodzonym okablowaniem, jednostką sterującą, zasilaczem lub panelem sterowania.
5. Instalacja elektryczna obejmująca gniazdo, do którego ma zostać podłączone to biurko z regulacją wysokości, musi być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami danego kraju, musi podlegać regularnym przeglądom, a jednocześnie musi być zapewnione zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

   OSTRZEŻENIE

   Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub szkód materialnych.

6. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Nie używaj go na zewnątrz.
7. Produkt służy do regulacji wysokości blatu roboczego i jest dostarczany jako kompletny wyrób złożony z kilku części.

Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony. Nie używaj produktu do celów komercyjnych ani laboratoryjnych.

8. Zabrania się przebudowy produktu w celu innego sposobu użytkowania.
9. Do zasilania produktu używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza i dostarczonego kabla zasilającego. Nie używaj żadnych innych podzespołów, a części tego produktu nie używaj do zasilania innych produktów. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi itp.
10. Używaj produktu wyłącznie z częściami dostarczonymi w ramach kompletnego wyrobu.
11. Nie narażaj produktu na kapiącą ani rozpryskującą się wodę. Nie stawiaj na produkcie wazonów ani innych naczyń wypełnionych wodą.
12. Nie narażaj produktu na promieniowanie cieplne (np. z ogrzewania), bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani otwarty ogień. Nie umieszczaj na produkcie źródeł ciepła ani otwartego ognia, np. świec.
13. Nie używaj produktu w otoczeniu o dużej wilgotności lub zapyleniu. Nie używaj go w miejscu, w którym stosuje się lub przechowuje substancje wybuchowe albo łatwopalne.
14. Przed użyciem produktu upewnij się, że jest prawidłowo zmontowany, że śruby i nakrętki są dokręcone, a okablowanie prawidłowo podłączone.
15. Przed włożeniem wtyczki kabla zasilającego do gniazda sieciowego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej zasilacza odpowiada napięciu w Twoim gnieździe sieciowym.
16. Wtyczkę kabla zasilającego podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego.
17. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli w pobliżu produktu znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe. Dzieciom poniżej 8 roku życia należy uniemożliwić dostęp do produktu.
18. Nie przeciążaj blatu roboczego. Zawsze przestrzegaj maksymalnej nośności podanej dla tego typu produktu.


19. Wokół produktu zapewnij swobodną przestrzeń manipulacyjną, aby podczas ruchu blatu nie dochodziło do kolizji z obcymi przedmiotami.
20. Odłącz produkt od źródła zasilania, jeśli nie będziesz go używać, jeśli pozostawiasz go bez nadzoru, a także przed przenoszeniem, czyszczeniem, konserwacją itp.
21. Do czyszczenia używaj wyłącznie czystej i suchej ściereczki. Blat roboczy czyść zgodnie ze wskazówkami producenta blatu.
22. Podczas czyszczenia przestrzegaj wskazówek zawartych w rozdziale „Czyszczenie". Do czyszczenia nie używaj żadnych szorstkich środków czyszczących, środków chemicznych ani alkalicznych, środków powodujących korozję, rozpuszczalników, benzyny itp.
23. Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj żadnej części produktu w wodzie ani w innej cieczy.
24. Jeśli produkt lub któraś z jego części jest uszkodzona, zwróć się do serwisu obsługi klienta. Nie rozbieraj produktu, nie zwieraj go ani nie próbuj go naprawiać. Nie zawiera on części, które użytkownik mógłby naprawić we własnym zakresie. Zawsze zwracaj się do serwisu obsługi klienta.
25. Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do otworów produktu.
26. Zalecamy zachowanie materiału opakowaniowego co najmniej przez ustawowy okres gwarancji na wypadek konieczności transportu. Materiał opakowaniowy należy następnie zutylizować zgodnie z miejscowo obowiązującymi przepisami prawa.



Wyłączenie odpowiedzialności








Ani producent, ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, obrażenia ciała lub szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem, nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji lub innego postępowania, które nie zostało zatwierdzone przez producenta bądź importera.

Co znajduje się w opakowaniu

Elementy biurka






Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
1		Kolumna podnosząca	3
2		Podstawa	3

Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
3		Stopka poziomująca	6
4		Element skrajny belki poprzecznej	4
5		Listwa środkowa belki	2
6		Wspornik boczny długi	2
7		Wspornik boczny krótki (do kolumny środkowej)	1
8		Element narożny prawy	1
9		Element narożny lewy	1
10		Jednostka sterująca	1
11		Panel sterowania	1
12		Kabel zasilający	1
13		Kabel połączeniowy kolumny podnoszącej, 110 cm	2

Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
14		Kabel połączeniowy kolumny podnoszącej, 150 cm	1

Elementy złączne i akcesoria

Numer	Ilustracja	Opis	Liczba sztuk
A		Śruba z gniazdem sześciokątnym M6×10	34
B		Śruba z gniazdem sześciokątnym M6×10×4,5	4
C		Śruba z gniazdem sześciokątnym M6×16	12
D		Wkręt samogwintujący M5×16	26
E		Wkręt samogwintujący M4×16 (do panelu sterowania)	2
F		Samoprzylepny uchwyt kabla	15
G		Klucz imbusowy 4 mm	1

Montaż biurka


Rozłóż wszystkie elementy i narzędzia, aby upewnić się, że dysponujesz wszystkimi częściami wymienionymi w rozdziale „Co znajduje się w opakowaniu”. Sprawdź, czy nie brakuje żadnej części i czy żadna nie jest uszkodzona. W przypadku braku lub uszkodzenia części zwróć się do wsparcia klienta.
Biurko montuj na miękkim podłożu, na przykład na kartonie z oryginalnego opakowania, aby nie doszło do uszkodzenia części,

blatu ani podłogi. Cały stelaż montuj w położeniu odwróconym, czyli nogami do góry.

WSKAZÓWKA

Aby szybciej zmontować biurko, możesz użyć wkrętarki akumulatorowej.


Rozsunięcie belek poprzecznych



Elementy skrajne belki poprzecznej ④ są fabrycznie wsunięte jeden w drugi. Rozsuń je całkowicie, w środku znajdziesz obie listwy środkowe belki ⑤.


Montaż skrajnych kolumn podnoszących






Montaż środkowej kolumny podnoszącej

1 1× | 7 1× | 8 1× | 9 1× | A | G




Montaż podstaw

1 3× | 2 3× | 3 6× | C | G



Przyłączenie elementów skrajnych belki do kolumny środkowej


4 2× B G




Na tym etapie nie dokręcaj śrub **B**. Muszą pozostać luźne, aby można było później ustawić kąt między obydwoma ramionami stelaża odpowiednio do kształtu blatu.

Przykłady możliwych ustawień kątów belek:


90°




180°




135°





Montaż listew środkowych belki












WSKAZÓWKA

Rozstaw stelaża można regulować w zakresie od 110 do 180 cm. Rozstaw ustaw odpowiednio do wymiarów blatu, zanim dokręcisz śruby (A).

Montaż blatu, panelu sterowania i jednostki sterującej




Przed przykręceniem blatu dokręć również śruby **B** na elementach skrajnych belki, patrz wskazówki na stronie 11.

Podłączenie okablowania

12 1×

13 2×


14 1×



WSKAZÓWKA

Dłuższego kabla połączeniowego o długości 150 cm (14) użyj do kolumny podnoszącej, która jest najbardziej oddalona od jednostki sterującej.

Położenie robocze biurka



Zmontowane biurko obróć do położenia roboczego, czyli prawą stroną do góry. Do obrócenia biurka potrzebne są co najmniej dwie osoby. Biurko chwytaj zawsze za ramę stelaża, nigdy za blat. Wypoziomuj biurko za pomocą stopek poziomujących ③, dokręcając je lub luzując.

Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone, a okablowanie prawidłowo podłączone. Upewnij się, że na drodze ruchu blatu nie ma żadnych przeszkód, że blat nie dotyka ścian i że wszystkie kable mają wystarczającą długość dla całego zakresu skoku.

Kabel zasilający podłącz do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego 110–240 V.